

Notas para o utilizador

- A. Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.
- B. Utilizar apenas no exterior.
- C. AVISO: As partes acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha afastado das crianças.
- **D.** Guardar para referência futura.
- **E.** Não desloque o aparelho durante o funcionamento.

Importante

- A. Leia cuidadosamente as instruções seguintes para garantir a correta instalação, montagem e manutenção do seu grelhador. O não seguimento destas instruções pode levar a lesões corporais graves e/ou danos materiais.
- B. Caso tenha alguma dúvida relativamente à montagem ou utilização, consulte o seu fornecedor de gás.
- C. Nunca acenda o grelhador com a tampa fechada.
- D. O aparelho e a garrafa de gás têm de ser colocados numa superfície nivelada e não devem ser movimentados enquanto o grelhador está aceso.
- **E.** A substituição da garrafa de gás deve ser efetuada longe de qualquer fonte de ignição.
- F. Recomenda-se a utilização de luvas de proteção quando manusear componentes muito quentes.
- **G.** As partes seladas pelo fabricante ou pelo respetivo agente de revenda não devem ser manipuladas pelo utilizador.



PARA SUA SEGURANÇA UTILIZAR APENAS NO EXTERIOR.

Código do Produto: 6602P-3011A1 Descrição: grelhador a gás com 3 queimadores

Instruções de utilização

Siga cuidadosamente estas instruções para evitar causar danos sérios ao grelhador, lesões corporais e danos materiais.

- **A.** Monte o grelhador seguindo cuidadosamente as instruções de montagem.
- B. Lique o tubo de gás ao grelhador. Lique o redutor ao tubo.
- **C.** Lique o redutor à válvula da garrafa de gás seguindo as instruções do redutor fornecidas com o mesmo.
- D. Coloque todos os botões reguladores na posição "OFF" antes de ligar o fornecimento de gás do aparelho.
- **E.** Utilize o redutor em conformidade com as instruções fornecidas com o mesmo.

Acender o grelhador

Instruções de acendimento: Queimador principal:

- A. Abra a tampa antes de acender o grelhador e coloque todos os botões de regulação na posição "OFF".
- B. Ligue o redutor à garrafa de gás e abra a válvula da garrafa ou ligue o interruptor "ON/OFF" do redutor. Ligue e desligue rapidamente o gás e verifique se existem fugas nas ligações com uma solução de água e sabão. Se verificar a formação de bolhas, limpe e volte a fazer a ligação. (Caso não consiga corrigir o problema, consulte o seu fornecedor de gás) NÃO UTILIZE O APARELHO.
- **C.** Abra a válvula da garrafa ou lique o interruptor "**ON/OFF**" do redutor.
- D. Coloque todos os botões reguladores na posição "OFF".
- E. Para acender o queimador, empurre e rode o regulador no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que este esteja numa posição de 90° (Posição de potência MÁXIMA). Irá ouvir um clique que deverá acender o queimador. Tenha em atenção que, € é a posição de potência MÁXIMA, € é a posição de potência mínima.
- F. Caso após duas tentativas o queimador não acenda, coloque o botão de regulação na posição "OFF", aguarde 5 minutos e repita os passos para acender o queimador.
- **G.** Acenda aos restantes queimadores de forma sequencial da esquerda para a direita.
- H. NUNCA TENTE ACENDER UM QUEIMADOR QUE NÃO TENHA UM QUEIMADOR ACESO DIRETAMENTE ADJACENTE AO MESMO. PODE DAR ORIGEM A UMA SITUAÇÃO PERIGOSA.

Aviso: Caso não consiga acender um dos queimadores, desligue o botão de regulação (rode no sentido dos ponteiros do relógio) e desligue a válvula da garrafa de gás. Aguarde 5 minutos antes de tentar acender novamente recorrendo à sequência de ignição.

Após a utilização, desligue o fornecimento de gás ao rodar o botão do redutor ou da válvula da garrafa de gás para a posição "OFF" (desligado). Caso os queimadores se apaguem enquanto o aparelho está a ser utilizado, rode todos os botões, válvula da garrafa de gás e interruptor do redutor para a posição "OFF". Aguarde 5 minutos antes de tentar acender novamente o aparelho. Se após tentar acender novamente o problema persistir, consulte o seu fornecedor de gás ou a loja onde adquiriu o grelhador ou ainda um técnico de gás qualificado para dar assistência ou efetuar reparações. Nunca tente corrigir o problema sozinho, isto pode resultar em lesões graves e/ou danos de propriedade.

Utilize um pano húmido e uma solução de detergente neutro para limpar quaisquer gorduras antes de guardar o aparelho.

Guarde o aparelho num ambiente limpo e seco.

Guarde a garrafa numa área bem ventilada longe da luz solar direta.

Ligar a garrafa de gás ao aparelho

Este aparelho só é adequado para utilização com gás butano e é fornecido com um redutor e uma mangueira flexível. A mangueira deve ser ligada ao redutor e ao aparelho através da utilização de abraçadeiras. Utilize um redutor adequado com certificação Galp. Consulte o seu fornecedor de GPL para obter informações relativamente ao redutor adequado para a garrafa de gás.

VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUGAS ANTES DA UTILIZAÇÃO!

Nunca verifique se existem fugas com uma chama livre, utilize sempre uma solução de água e sabão.

Em caso de suspeita de gás

Certifique-se de que o botão de regulação está na posição "OFF" e peça assistência.

Redutor e mangueira

Utilize apenas redutores e mangueiras aprovadas pela Galp.

A utilização do redutor ou mangueira não certificadas pela Galp não é segura; verifique sempre se tem os componentes adequados antes de utilizar o grelhador.

A mangueira utilizada tem de estar em conformidade com a norma relevante do país onde é utilizada e dentro do prazo de validade. O comprimento da mangueira deve ser de 1,5 metros (máximo). As mangueiras que apresentem desgaste ou estejam danificadas têm de ser substituídas. Certifique-se de que a mangueira não está obstruída, dobrada ou em contacto com outra parte do grelhador apara além do ponto de ligação.

Quando for ligada à garrafa de gás, a mangueira não deve estar torcida ou dobrada. Nenhuma parte da mangueira deve estar em contacto com qualquer parte do aparelho.

Armazenamento do aparelho


Só é permitido armazenar um aparelho no interior se a garrafa de gás estiver desligada. Quando o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, deve ser guardado na sua embalagem original num ambiente seco e sem pó.

Garrafa de gás

O aparelho deve ser utilizado com garrafa de gás Galp butano de 12 ou 13 kg. A garrafa de gás não deve ser deixada cair nem manuseada de forma abrupta! Se o aparelho não estiver a ser utilizado, a garrafa de gás deve estar desligada.

As garrafas de gás devem ser guardadas preferencialmente no exterior, sempre em posição vertical e fora do alcance das crianças. A garrafa de gás nunca deve ser armazenada em locais onde as temperaturas possam ultrapassar os 50°C.

Não guarde a garrafa de gás perto de chamas, luzes-piloto ou outras fontes de ignição.



Limpeza e manutenção

Limpeza

"Deixar queimar" o grelhador após cada utilização (durante aproximadamente 15 minutos) irá manter os resíduos alimentares excedentes num nível mínimo.

Superfície externa

Utilize uma solução de água quente com um detergente suave ou com bicarbonato de sódio. Para manchas mais difíceis, utilize um detergente em pó não abrasivo e enxague com água. Se a superfície interna da tampa tiver o aspeto de tinta a "descascar", isso significa que a acumulação de gordura se transformou em carvão e está a descamar. Limpe cuidadosamente com uma solução de água quente e detergente forte. Enxague com água e deixe secar completamente.

NUNCA UTILIZE DETERGENTE PARA FORNOS.

Parte inferior interna do grelhador

Retire os resíduos utilizando um pincel, espátula e/ou esponja de limpeza e em seguida lave com uma solução de água e sabão. Enxague com água e deixe secar.

Superfícies em plástico

Lave com um pano suave e uma solução de água quente com sabão. Enxague com água. Não utilize detergentes abrasivos, desengordurantes ou um detergente concentrado para grelhadores nas partes de plástico.

Grelha

Utilize uma solução de água com detergente suave. Para manchas mais difíceis, utilize um detergente em pó não abrasivo e enxague com água.

Tabuleiro e recipiente de recolha de gordura

Não abra o tabuleiro/recipiente de recolha de gordura durante a utilização. Verifique periodicamente o recipiente de gordura e deite fora a gordura guando esta chegar a cerca de 1/3.

Método: quando o tabuleiro/recipiente de gordura tiver arrefecido, coloque o tabuleiro/recipiente de recolha de gordura na horizontal e mova-o na horizontal no sentido contrário ao da pega, assim poderá retirar o tabuleiro/recipiente de recolha de gordura.

Limpar o conjunto de queimadores

Rode os botões reguladores para a posição "OFF" e desligue a garrafa de gás. Retire a grelha de ventilação. Limpe o queimador com um pincel de cerdas suaves ou utilize ar comprimido e um pano para limpar. Limpe quaisquer pontos obstruídos com um limpador de cano ou um arame forte (por exemplo, um clipe de papel aberto).


Verifique se existem danos no queimador (fissuras ou buracos). Se verificar a existência de danos. substitua por um queimador novo. Volte a colocar o queimador, certifique-se de que os orifícios da válvula de gás estão corretamente posicionados e presos dentro da entrada do queimador (tubo).


Em alguns casos, o seu grelhador poderá não acender devido à presenca de um inseto ou de uma teia de aranha no tubo do queimador. Pode resolver esta situação inserindo um escovilhão em todo o comprimento do tubo do queimador. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor de gás.

Atenção

A manutenção do seu grelhador a gás deve ser efetuada anualmente por um técnico registado com competência para o efeito. Toda a limpeza e manutenção devem ser efetuadas quando o aparelho estiver frio e o fornecimento de gás estiver desligado na garrafa de gás.

				Dimensões do injetor (mm)		Entrada de Ca l or (Hs)	
País de Destino	Categorias	Tipo de gás	Pressões (mbar)	Queimador Principal	Queimador Lateral	3B	Queimador Lateral
BE, CH, CY, CZ, ES FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI	I 3+(28-30/37)	Butano/ Propano	28-30/37	0,83	0,69		
CY, DK, EE, CZ, LV FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT	I 3 B/P(30)	Butano, Propano ou respetivas misturas	30	0,83	0,69	6kW 428,4 g/H	2kW 142,8 g/H
AT, CH, DE, SK, LU	I3 B/P(50)		50	0,72	0,59		
PL	I3 B/P(37)		37	0,78	0,64		







Utilização e características

- A. O grelhador é seguro e de fácil utilização. Os gases especificados adequados à utilização são butano entre 28 e 30 mbar, propano a 37 mbar, misturas de butano/propano a 30 mbar, misturas de butano/propano a 37 mbar e misturas de butano/propano a 50 mbar. Certifique-se de que só utiliza o grelhador na pressão para que este foi concebido.
- B. Foram adicionadas rodas à unidade para facilitar a movimentação do equipamento.
- **C.** Os alimentos podem ser grelhados diretamente na grelha com a tampa aberta ou fechada. Depois de estar fechada durante 5 minutos, a tampa terá de ser aberta durante 1 min para libertar o calor.
- **D.** Com compartimento para recolha de gorduras por baixo da grelha.
- **E.** A ventilação adequada é vital para a combustão e desempenho eficaz do grelhador. Isto irá garantir a segurança quer do utilizador quer de outras pessoas que se encontrem nas proximidades do local onde o aparelho está a ser utilizado. Nunca utilize o aparelho numa área fechada e coberta.
- F. Quando a força do vento for superior a 2m/s, não utilize o grelhador a gás virado para o vento.
- **G.** O aparelho foi concebido para utilização exclusiva no exterior.
- H. Aviso! As partes acessíveis podem estar muito quentes. Mantenha as crianças afastadas. Leia as instrucões antes de utilizar o equipamento.
- I. Não movimente o equipamento enquanto estiver a utilizá-lo.
- J. Após a utilização, desligue o aparelho na válvula da garrafa de gás ou no respetivo redutor.
- K. Qualquer modificação efetuada ao aparelho pode ser perigosa e causar lesões ou danos à propriedade.
- L. Qualquer modificação não autorizada efetuada no aparelho invalida a garantia do mesmo.
- M. Não devem existir quaisquer obstruções por cima do aparelho. Por exemplo, árvores, arbustos, telheiros. O aparelho deve ser instalado numa área sem qualquer obstrução no espaço de 1 metro à sua volta.
- N. O aparelho não deve ser utilizado perto de materiais inflamáveis. (Produtos à base de petróleo, diluentes ou outros objetos sólidos com uma etiqueta de aviso de produto inflamável).
- O. A utilização deste aparelho em áreas fechadas pode ser perigosa e é PROIBIDA.

